



## Grill panini Casselin



**CGPRR**

**CGPRL**

**CASSELIN SAS**  
185 A rue Louise Labbé  
699970 CHAPONNAY  
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00  
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01  
Mail : [contact@casselin.com](mailto:contact@casselin.com)



<b>1. Présentation</b>	<b>3</b>
1.1 Informations	3
1.2 Description des symboles	3
1.3 Droits d'auteur	4
1.4 Déclaration de conformité	4
1.5 Garantie	4
<b>2. Sécurité</b>	<b>4</b>
2.1 Généralités	4
2.2 Utilisation conforme	5
2.3 Consignes de sécurité lors de l'usage de l'appareil	5
<b>3. Transport, emballage et stockage</b>	<b>5</b>
3.1 Inspection suite au transport	5
3.2 Emballage	6
3.3 Stockage	6
<b>4. Caractéristiques du matériel</b>	<b>7-8</b>
<b>5. Installation et utilisation</b>	<b>9</b>
5.1 Consignes de sécurité	9
5.2 Utilisation	9-10
<b>6. Entretien</b>	<b>10</b>
6.1 Consignes de sécurité	10
6.2 Entretien quotidien	11
6.3 Consignes de sécurité relatives à la maintenance	11
6.4 Réparation	11
<b>7. Irrégularités de fonctionnement</b>	<b>12-13</b>

## 1. Présentation

### 1.1 Informations

Cette notice d'utilisation sert d'information à tous ses utilisateurs. Elle décrit l'installation et la manipulation de l'appareil. Les consignes de sécurité et les connaissances techniques de l'appareil sont détaillées dans cette notice. Elles sont des conditions indispensables à une bonne utilisation de l'appareil.

Chaque utilisateur doit respecter scrupuleusement toutes les consignes d'utilisation. Cette consigne d'utilisation doit être conservée à côté du produit pour un usage adéquat et une accession aux consignes en permanence pour chaque utilisateur.

### 1.2 Description des symboles

Les informations, les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité sont représentés par des symboles. Il est indispensable de respecter ces consignes afin d'éviter des dommages matériels et corporels.



#### **AVERTISSEMENT !**

Ce symbole signifie qu'il existe un danger pouvant entraîner des blessures. Concentration et prudence sont impératives pour exploiter cet appareil.



#### **DANGER ELECTRIQUE !**

Cela signifie qu'il existe un danger lié au courant électrique. Le non respect des consignes peut entraîner des risques de blessures et de mort.



#### **ATTENTION !**

Ce symbole est utilisé pour indiquer que le non respect de la consigne peut entraîner une panne ou la destruction de l'appareil.



#### **REMARQUE !**

Ce symbole indique les bonnes pratiques et les conseils qui doivent être pratiqués pour une utilisation efficace de l'appareil.



#### **REMARQUE !**



La lecture de cette notice d'utilisation est impérative avant la mise en service de l'appareil. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de dommage et de pannes résultant du non-respect de la notice d'utilisation.

Des modifications techniques peuvent être apportées à l'appareil pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

### **1.3 Droits d'auteur**

La notice d'utilisation est protégée par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans notre autorisation. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.

### **1.4 Déclaration de conformité**

L'appareil correspond aux normes et directives actuelles de l'Union européenne. Nous l'attestons de la déclaration de conformité CE.

### **1.5 Garantie**

Les consignes indiquées sur cette notice d'utilisation ont été établies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du développement technique actuel, de nos connaissances et expérience. Toutes les traductions ont été établies avec professionnalisme. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de traduction. La version française ci-jointe fait foi.

## **2. Sécurité**

Les consignes de sécurité servent à écarter les dangers. Elles sont mentionnées dans les chapitres individuels et sont caractérisées par des symboles. Leur respect garantit une protection optimale contre les risques et permet un fonctionnement idéal de l'appareil. Les consignes de sécurité doivent être disponibles et lisibles sur les appareils.

### **2.1 Principes**

Les consignes de sécurité sont établies pour éviter les erreurs, les usages dangereux et les pannes. Par conséquent, l'appareil ne doit être ni transformé, ni servir à une utilisation inappropriée. L'appareil est conçu d'après des règles techniques élaborées actuellement. Cette notice doit être impérativement conservée. L'appareil doit être utilisé dans des locaux fermés et uniquement par une personne responsable.

## 2.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement de l'appareil et la sécurité d'utilisation ne sont garantis qu'en cas d'un usage normal et conforme de celui-ci. Le montage et les interventions techniques doivent être effectués par des professionnels.



### **ATTENTION !**

**Ce grill sert uniquement à griller des pains**, toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute accusation liée à une utilisation non conforme de l'appareil n'est pas recevable et sera caduque. Une utilisation conforme correspond à une utilisation décrite dans cette notice d'utilisation. Une utilisation conforme correspond au respect des règles de sécurité, d'hygiène, de nettoyage et de maintenance.

## 2.3 Consignes de sécurité lors de l'usage de l'appareil

Les indications afférentes à la sécurité du travail se réfèrent aux ordonnances de l'Union européenne valables au moment de la fabrication de l'appareil. Pour un usage commercial de l'appareil, l'exploitant s'engage, durant toute la durée de son utilisation, à constater la conformité des mesures citées en matière de sécurité du travail avec l'état actuel de l'arsenal de conseils et à respecter les nouvelles prescriptions.

Pour les pays hors UE, les lois et dispositions du pays doivent être respectées. Toutes les dispositions de protection de l'environnement doivent être également respectées.



### **ATTENTION !**

L'appareil doit être manipulé par des personnes aux moyens physiques et intellectuels suffisants. Les personnes ayant des moyens physiques et intellectuels limités doivent être encadrées pour utiliser cet appareil. Usage interdit aux enfants.

En cas d'utilisation de l'appareil par une tierce personne, la notice d'utilisation doit être disponible avant tout usage. Tout nouvel utilisateur doit avoir lu la notice d'utilisation.

L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux fermés.

## 3. Transport, emballage et stockage

### 3.1 Inspection suite au transport

La vérification d'absence de dommage et de l'intégralité de l'appareil doit être effectuée à réception du colis. En cas d'identification de dommages dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve. Une réclamation détaillant les défauts constatés devra par la suite être réalisée. La perception de dommages n'est possible qu'en cas de réclamation formulée dans les délais prévus.

### 3.2 Emballage

L'emballage de l'appareil doit être conservé en cas de déménagement, ou pour un retour au service après-vente. L'emballage intérieur et extérieur devra être intégralement retiré avant utilisation de l'appareil. Les normes en vigueur dans votre pays concernant la protection de l'environnement doivent impérativement être respectées avant destruction de l'emballage.

### 3.3. Stockage



#### **ATTENTION !**

La conservation de l'appareil en stock peut se faire mais uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Le stockage peut être effectué en respectant ces conditions :


- Stockage dans un local sec et non humide
- A l'abri du soleil
- Contrôle du stock supérieur à 2 mois (état général de l'appareil et tous les éléments le constituant)
- Pas de secousse du matériel
- Stockage en local et non extérieur.



#### 4. Caractéristiques du Grill Panini Casselin

Sous réserve de modifications

<b>GRILL PANINI CASSELIN</b>		
Modèle	CGPRR	CGPRL
Température	50°-300°C	50°-300°C
Tension d'alimentation	230V/50Hz	230V/50Hz
Taille des grilles	Haut 335x220mm Bas 335x235mm	Haut 335x220mm Bas 335x230mm
Dimensions	410x370x200mm	410x370x200mm
Poids	19Kg	19Kg





## 5. Installation et utilisation

### 5.1 Consignes de sécurité



**DANGER ELECTRIQUE ! *Risque lié au courant électrique !***

- Aucun contact avec des sources de chaleur ne doit avoir lieu avec le cordon électrique.
- Le cordon ne doit pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas verser d'eau dans un l'appareil en fonctionnement ou encore chaud. Ne pas verser d'eau chaude dans le réservoir.
- L'appareil doit être branché à une prise monophasée conforme.



**AVERTISSEMENT !**

***En fonctionnant, l'appareil peut atteindre des températures élevées. Pour éviter les brûlures et les accidents, ne pas utiliser l'appareil en dysfonctionnement, et ne pas utiliser des pièces détachées non fournies avec l'appareil.***



**DANGER ELECTRIQUE ! *Risque lié au courant électrique !***

En cas de mauvaise installation, l'appareil peut être dangereux et causer des blessures. Avant toute installation, vérifier les données du réseau électrique. Brancher l'appareil uniquement lorsqu'il y a conformité. L'appareil doit être déballé, entièrement avant le branchement

### 5.2 Utilisation



**AVERTISSEMENT !**

***La mise en place de l'installation de l'appareil et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des professionnels.***

#### Mode d'emploi :

- L'appareil doit être retiré complètement de son emballage. Toutes les protections doivent être entièrement retirées.
- Placer l'appareil debout sur une surface solide et plate Ne jamais mettre le grill panini sur une surface inflammable.
- Ne pas installer cet appareil à proximité de feux ouverts, ou autres appareils de chauffage.
- ***Le câble électrique doit être protégé à au moins 16 ampères. L'appareil doit être branché directement à une prise murale. L'utilisation d'une multiprise fera disjoncter l'appareil.***
- Une broche de mise à la terre se trouve sur la face arrière de l'appareil. Vous devez

relier le câble de mise à la terre à un câble en cuivre d'une section d'au moins 2mm<sup>2</sup> en accords avec les prescriptions générales de sécurité en vigueur.

- Brancher l'appareil, une fois branché le voyant lumineux vert s'allume. Tournez le bouton de réglage de température. La température réglable peut être comprise entre 50° et 300°C. Nous vous recommandons d'utiliser cet appareil à une température maximale de 250°C.
- Lorsque la température choisie est réglée, le voyant rouge de température s'allume. En 10 minutes, la température de 250°C est atteinte. Une fois la température souhaitée atteinte, le voyant rouge s'éteint.
- Lorsque la température baisse, l'appareil recommence à se réchauffer et le voyant rouge se rallume.
- Grâce à la poignée d'utilisation, soulevez la plaque supérieure, versez de l'huile et placez vos aliments à griller. Fermez les plaques et surveillez vos aliments à griller.



## **AVERTISSEMENT !**

***L'appareil en service peut atteindre des températures élevées. Les côtés extérieurs et la surface du grill panini peuvent être chauds. L'appareil ne doit pas être touché ou déplacé pendant ou juste après son utilisation.***

***Les mains et le visage doivent être protégés d'éclaboussures de graisse éventuelles.***

***A la fin de l'utilisation mettre le bouton de réglage de température sur 0°C. Puis débrancher l'appareil.***



## **REMARQUE !**

***L'appareil est doté d'un système de sécurité en cas de surchauffe. En cas de mise en marche du thermostat de sécurité, débrancher l'appareil, et laisser ce dernier refroidir. Puis appuyez sur le bouton reset situé sous l'appareil pour réenclencher la mise route.***

Si ce système de protection se met en marche régulièrement, il est impératif de prendre contact avec notre service après-vente ou bien votre revendeur.

## **6. Entretien**

### **6.1 Consignes de sécurité**

- Tout entretien, nettoyage, réparation de l'appareil doit se faire avec un grill panini débranché.
- L'utilisation de détergents caustiques et de bicarbonate de soude pour le nettoyage est interdite.

- L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.



#### **AVERTISSEMENT !**

***L'appareil ne peut pas être nettoyé par jet d'eau direct (pas de jet d'eau sous pression).***

#### **6.2 Entretien quotidien**

- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyer l'intérieure des plaques avec rainures en utilisant la brosse fournie avec l'appareil.
- En cas de forte incrustation, verser un peu d'huile sur un appareil tiède, ou utiliser un détergent doux
- Nettoyer le bac de récupération d'huile après chaque utilisation. Le nettoyer après que la graisse ait refroidi.
- Après le nettoyage, utiliser un chiffon doux et sec pour polir et sécher l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

#### **6.3 Consignes de sécurité relative à la maintenance.**

- Vérification quotidienne de l'absence d'endommagement au niveau du cordon secteur. Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le cordon est endommagé. Si le cordon présente des endommagements, celui-ci doit être remplacé par un électricien qualifié.
- En cas de panne, adressez-vous à votre revendeur ou à notre service après-vente.
- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un professionnel

#### **6.4 Réparation**

***L'appareil possède une protection contre la surchauffe. En cas de déclenchement, il faut impérativement laisser refroidir l'appareil.***



#### **REMARQUE !**

***En cas de disjonction, débrancher l'appareil et laisser le refroidir.***

***Si l'appareil ne démarre pas, vérifier votre cordon d'alimentation.***

***L'appareil ne doit pas être branché sur une multiprise mais directement à une prise murale.***

***Pour toute autre anomalie, contacter votre revendeur ou votre service après-vente.***

## 7. Irrégularité de fonctionnement

ANOMALIE	CAUSES	EXPLICATION
<p>La plaque du grill panini ne chauffe pas, la lampe témoin verte reste éteinte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble d'alimentation n'est pas branché.</li> <li>• Le fusible de l'alimentation électrique s'est déclenché</li> <li>• Le thermostat de sécurité s'est enclenché</li> <li>• Thermostat de sécurité est endommagé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brancher le câble d'alimentation convenablement</li> <li>• Vérifier l'ensemble de vos fusibles</li> <li>• Appuyer sur le bouton reset situé sous l'appareil après l'avoir laissé refroidir</li> <li>• Contacter le revendeur</li> </ul>
<p>La température demandée n'est pas atteinte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le thermostat est endommagé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter le revendeur</li> </ul>
<p>L'élément chauffant s'arrête après un certain temps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le thermostat de sécurité s'est enclenché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur le bouton Reset sous l'appareil après l'avoir laissé refroidir</li> </ul>
<p>Le voyant vert est allumé mais le voyant orange ne s'allume pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La température voulue est atteinte</li> <li>• Résistance endommagée</li> <li>• Voyant de chauffe ne fonctionne plus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter votre revendeur</li> </ul>



**REMARQUE !**

Les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus ne sont cités qu'à titre indicatif et reste virtuels. En cas d'hésitation, contactez votre revendeur.



**REMARQUE !**

**Déchets des appareils usagés**

Tout appareil usagé doit, lors de son élimination, respecter la réglementation en vigueur de son pays. Il est impératif de rendre l'appareil inutilisable avant son élimination en retirant le câble d'alimentation électrique.

**CASSELIN SAS**

185 A rue Louise Labbé  
699970 CHAPONNAY  
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00

Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01

Mail : [contact@casselin.com](mailto:contact@casselin.com)



## Contact grill Panini Casselin



**CGPRR**

**CGPRL**



<b>1.Display</b>	<b>16</b>
1.1 Information	16
1.2 Symbol meaning	16
1.3 Copyright	17
1.4 Statement of conformity	17
1.5 Warranty	17
<b>2. Safety notice</b>	<b>17</b>
2.1 General information	17
2.2 Appropriate use	17
2.3 Safety instruction	18
<b>3. Delivery, packing and storage</b>	<b>18</b>
3.1 Delivery checking	18
3.2 Packaging	19
3.3 Storage	19
<b>4. Technical data</b>	<b>19-20</b>
<b>5. Installation instruction and use</b>	<b>21</b>
5.1 Safety instructions	21
5.2 Installation and use	21-22
<b>6. Cleaning and maintenance</b>	<b>22</b>
6.1 Safety instructions	22
6.2 Daily cleaning	23
6.3 Safety instruction for maintenance	23
6.4 Troubleshooting	23
<b>7. If operating anomalies occur</b>	<b>24-25</b>

---

## 1. Display

### 1.1 Information

Please take note of this user's manual before installing and using your appliance. Keep this operating manual for reference with your appliance: it has been drawn up for your own and other people's safety and to ensure a perfect use of the hot dog spike toaster.

If the appliance is sold or transferred to someone else, ensure that the manual is with it.

### 1.2 Symbols meaning

Important notes for your safety are especially marked. Always observe these notices to avoid accidents and damage to the appliance or to the user.



#### **WARNING !**

Warning concerning health hazards describing possible risks of injury. Caution and concentration are imperative to use this appliance.



#### **DANGER ELECTRIC SHOCK !**

The appliance runs on electricity, that means there is a general risk of electric shock that can lead to injury or death.



#### **IMPORTANT !**

No-compliance with the using instructions can involve a breakdown or the destruction of the appliance.



#### **ADVICE !**

To keep your appliance in good working order follow these operating instructions.



#### **ADVICE !**

Read this operating manual completely before installing and working with the appliance.





We do not accept any responsibility for damages due to non observance of these operating instructions. Engineering changes can be brought to the appliance to improve its functional qualities and its development.

### **1.3 Copyright**

This note of instructions for use is protected by the copyright law. All rights reserved, no part of this note may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the permission of the author. Non respect of this disposition will lead to a law procedure and damages.

### **1.4 Statement of conformity**

This appliance corresponds to the standards and current directives of European Economic Community as detailed in our statement of conformity

### **1.5 Warranty**

The instructions of use have been established taking account of the regulation in force, of the current technical development, our own knowledge and experience. All translations were drawn up with professionalism. However our responsibility cannot be engaged in case of mistranlation. The French text still the reference.

## **2. Safety**

Safety instructions are important notes to avoid accidents and damage on the appliance. You will find these safety instructions in the individual chapters of this note and they are represented by special symbols. For an optimal protection against the risks and to maintain the efficiency and safety of the appliance we recommend observing these notices that must be visible on the appliance.

### **2.1 General information**

Safety instructions are dedicated to avoid mistakes, and provide important information for insuring safe installation, use and maintenance of the appliance. Consequently the appliance must be used for the purpose for which it was expressly designed. Any other use is considered to be improper and consequently dangerous. The appliance is conceived according to the current technical rules. It must be used in close buildings, only by one responsible person.

### **2.2 Appropriated use**

Non-compliance with using instructions can lead to serious injuries or damage to the appliance. We take no responsibility for damages due to violations of the operating instructions. Any intervention work on your appliance must be performed by qualified professionals.



### **IMPORTANT!**

**Panini grill Casselin is dedicated expressly to toast bread.** Any other use is considered inappropriate and is prohibited. Any charge related to inappropriate use cannot be acceptable and considered null and void. A corresponding use must be in total accordance with the using described in the user manual. A corresponding use must respect the safety regulations, hygiene, cleaning and maintenance. Do not use this appliance to warm water, fluids with sugar, acid, detergent, sweetener, alcohol. It is forbidden to warm or boil fluids and others flammable products.

### **2.3 Safety instructions**

So far as indications on labor security are concerned, it refers to European Union's rules currently in force at the time of production of the appliance. For a regular commercial practice of the appliance, the owner is responsible for checking and respecting the official texts regarding labor security and respect new prescriptions. For countries out of UE, laws and rules of the concerned country must be respected as well as the rules for environmental protection



### **IMPORTANT!**

This appliance is not intended to be used by persons (including children) with impaired physical, sensorial or mental abilities and/or insufficient experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed in the proper use of the appliance by this person.

#### **Forbidden to children**

Children should be supervised in order to make sure that they don't play with the appliance. Keep the appliance out of reach of people of these groups. The appliance must be used only inside closed building.

## **3. Delivery, packing and storage.**

### **3.1 Delivery checking**

Immediately contact your dealer if you have found damage resulting from transport. In case of packaging damaged you can refuse the parcel or accept it but with the mention of the damage on the delivery document.

Unpack the appliance with all its accessories. Check the contents for completeness and possible damages.

The damages will be considered receivable if a detailed claim is sent to the dealer within the intended deadlines

### 3.2 Packing

Always transport or ship the appliance in its original packaging to avoid damage. Keep the packaging for such an event (removal or back to the supplier for warranty). The standards in force in your country concerning environmental protection must imperatively be respected before destruction of packaging.

### 3.3 Storage



#### IMPORTANT !

The appliance must be stored in its packaging of origin closed  
Storage of the appliance:

- In a dry room without humidity
- Protected from sun
- Checking of the product in stock from more than two months (general state and all parts of the appliance)
- Avoid shocks
- Cannot be stored outside

## 4. Technical data

Sous réserve de modifications

CONTACT GRILL PANINI CASSELIN		
Item	CGPRR	CGPRL
Temperature range	50°-300°C	50°-300°C
Voltage and frequency	230V/50Hz	230V/50Hz
Grills dimensions	High 340x200mm Low 360x285mm	High 340x200mm Low 360x285mm
Dimensions	410x370x200mm	410x370x200mm
Weight	19Kg	19Kg



## 5. Installation and use

### 5.1 Safety instructions



#### **DANGER ELECTRIC SHOCK!**

- Don't let the power supply cord touch hot parts
- Don't let the power supply cord along a table or a counter
- The appliance must be connected with a single-phase socket in conformity.
- Before any installation check all the electric cables or piping



#### **WARNING !**

**Operating your appliance can reach very high temperature. To avoid injuries and burns do not use the appliance if it is damaged. Do not use spare parts not provided with your appliance**



#### **DANGER ELECTRIC SHOCK !**

In the event of bad installation, the appliance can be dangerous and cause injuries. The electrical safety of this appliance is ensured only if it is correctly connected to an efficiently earthed system in accordance with electrical safety regulations. The appliance must be unpacked entirely before the connection.

### 5.2 Installation and use



#### **WARNING !**

**Installation and maintenance must be only carried out by qualified technician. Never let your appliance operating without supervision. Always operate with dry hands. Operating never move or tilt your appliance.**

#### *Operating instructions :*

- Remove all protective foils and packaging material prior to usage.
- Place the appliance on a flat, solid, and heat-resistant surface. Never install your - appliance on inflammable surface.
- Do not install the appliance near fireplaces or all hot sources.
- The plug must be protected by a circuit breaker of 16 A. Connect the appliance directly

to a wall plug socket. **The use of adaptors, multiple sockets and/or extensions is not recommended.**

-Clean all parts prior using.

-A ground pin is on the back of the appliance; connect the earth cable with a copper cable (diameter at least 2mm<sup>2</sup>) according to the valid general safety instructions.

-Plug the appliance, the heater indicator turns green. Adjust the temperature; the range of temperature is between 50° and 300°C. We recommend using the appliance at a maximal temperature of 250°C.

-When the desired temperature is reached the green light turns off and the red light turns on. It takes around 10mn to reach the 250°C.

-When the temperature lowers the appliance re-heats and the red light turns on. With the handle open the upper plate, grease your plate with oil and place food to grill. Close the upper plate and check the cooking of your food.



#### **WARNING !**

***Operating the appliance can reach very high temperatures. Sides and surfaces of the grill can be hot. Before moving or touching your appliance let it cool down.***

***Hands and face must be protected against grease projections.***

***After use turn all control on the off position (thermostat on 0). Unplug the appliance.***



#### **ADVICE !**

Your appliance is provided with an overheating protection. When this protection has been activated you must let your appliance cool down.

**If overheating protection is stated regularly, contact your dealer or our after-sales service.**

To reset the appliance, press the reset button located on external side of the appliance.

## **6. Cleaning and maintenance**

### **6.1 Safety instructions**

- Before servicing (clean, maintenance, repair) unplug the appliance
- Caustic detergents, sodium bicarbonate are forbidden for the cleaning of your appliance.
- Check regularly the power cord.
- Do no immerse the appliance in water or other liquid.



**Warning !**

***Your appliance cannot be clean by water jet (neither water jet under pressure)***

### **6.2 Daily cleaning**

- Unplug your appliance before cleaning. Allow your grill to cool before cleaning.
- Clean carefully the plates with the provided brush.
- The appliance is easier to clean when slightly warm. You can pour a little quantity of oil when food stick on the plate or use no abrasive detergent.
- Remove and empty the drain tray oil after each use and wash the tray with warm, soapy water.
- Dry it thoroughly after cleaning (with a dry soft cloth).
- Store the appliance in a cool and dry place.

### **6.3 Safety instructions relating to maintenance**

- Daily check the state of your appliance: do not use it if it is damaged or if the power cord is damaged. If the power cord is damaged it must be replaced by a professional electrician.
- In case of break down contact your supplier or our own after- sales service.
- Any intervention work on your appliance must be performed by a qualified professional.

### **6.4 Troubleshooting**

**Your appliance is provided with an overheating protection. When this protection has been activated you must let your appliance cool down.**



**ADVICE !**

**If your appliance does not start check the power cord.**

**The use of adaptors, multiple sockets and/or extensions is not recommended.**

**For any other anomaly contact your supplier or our after-sales service.**



### 7. If operating anomalies occur

ANOMALIE	CAUSES	ANSWER
<p>The plate of Panini grill press does not heat and the heating indicator is not lighted</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The power cord is unplug</li> <li>• The fuse of the power supply started or is defective</li> <li>• The high limit thermostat in on</li> <li>• High limit thermostat is damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug the power cord</li> <li>• Control the fuses</li> <li>• Press the reset button under the appliance once cool down</li> </ul>
<p>The required temperature is not reached</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The thermostat is damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact your retailer</li> </ul>
<p>The heating element stopped without reaching the required temperature</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The high limit thermostat is started</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the reset button under the appliance once cool down</li> </ul>
<p>The green light is on but the orange one is off</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The required temperature is reached</li> <li>• The heating element is damaged</li> <li>• The heating light is damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact your retailer</li> </ul>





**ADVICE !**

These anomalies are indications. If you cannot solve the problem following these instructions, contact your retailer.



**ADVICE !**

**Waste Electronic and Electric Equipment**

To avoid any abuse and dangers and to fit the rules of the concerned countries before disposing of the used appliance you must remove main electric cable.

**CASSELIN SAS**  
185 A rue Louise Labbé  
699970 CHAPONNAY  
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00  
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01  
Mail : [contact@casselin.com](mailto:contact@casselin.com)